

# SHARP







お買いあげいただき、まことにありがとうご ざいました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

で使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読み ください。

この取扱説明書は、お客様ご相談窓口のご案内、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。



●電源プラグを差し込んだ状態で電源 スイッチを「切」にしたときの待 機時消費電力はOです。

種類	全自動電気洗濯機
電源	100V、50Hz/60Hz共用
標準洗濯容量	4.5kg (乾燥布質量)
標準水量	39 L
標準使用水量	110L(ためすすぎ2回)
電動機定格消費電力	洗濯時 285/310W (50/60Hz)
運転音	洗い時35dB、脱水時46dB
洗濯の方式	うず巻式 (瞬時反転方式)
水道水圧	0.03~0.8MPa
外形寸法	幅 565mm
幅には排水ホースを、 高さには給水ホース	奥行 535mm
同さには和水ボース   を含む。	高さ 940mm
質量	27kg

上表は(社)日本電機工業会の洗濯機性能評価基準による。

もく	. じ	ページ
まず知っ	っていただきたいこと ――――	
	<ul> <li>安全上のご注意</li> <li>操作部の見かたと使いかた</li> <li>お洗濯の前に</li> <li>洗剤・仕上剤の種類と使いかた</li> <li>据え付け</li> <li>排水ホースの接続と処理</li> <li>給水ホースの取り付け</li> </ul>	4 5 6 22
よく使	うお洗濯	
Ag <sup>+</sup> イオン コートって?	<ul><li>● 銀イオンで衣類を清潔に (Ag+イオンコート)・</li><li>● ふだんの衣類のお洗濯(標準コース / 標準・室内干しコース)</li></ul>	8 10
	<ul><li>毎日の軽い汚れものを洗う (倍速コース)…</li><li>厚物や汚れが気になる衣類に (ガンココース)…</li></ul>	
いろい	ろなお洗濯	
(	<ul><li>ドライマーク衣類などを洗う(ドライコース)</li><li>毛布など、大物のお洗濯(毛布コース)…</li><li>個別運転をするとき</li><li>洗いのみ、脱水、室内干しだけなど</li><li>予約タイマーの使いかた</li></ul>	···· 16 ···· 17
お洗濯		10
	<ul><li>知っておくと便利です</li></ul>	19
槽洗浄の しかたは?	お知らせ音の消しかた / ふろの残り湯の入れかた) ● お手入れ	20 21

● 保証とアフターサービス ……■ 修理を依頼されるときは

· ● 故障かな? (おかしいな?と思ったら)·

● お客様ご相談窓口のご案内 ……… 別紙

26

27

28

困ったとき ——

困った

ときは?

## エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



全自動電気洗濯機 ES-FG45F

### この製品は、こんなところがエコロジークラス。

### 省エネ 待機時消費電力ゼロ

この洗濯機では、電源プラグを差し込んだ状態で、電源 スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力はOです。

### リサイクル 再生プラスチック水槽を採用

リサイクル工場で回収した洗濯機のプラスチックを破砕 後低下した物性(強度など)を復元する処理を施し、再び 材料として蘇らせる"自己循環型マテリアルリサイクル" に積極的に取り組んでいます。本機には独自技術により 再生したプラスチック水槽を採用しています。

### 上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

### ○できるだけまとめ洗いを!

定格容量以下なら一度に洗う量が多いほど、水や電気の 節約になります。

### ○入れ過ぎにご注意!

洗濯物を入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるため、 洗浄能力が悪くなります。

### ○洗剤の適量を守って!

少な過ぎると洗浄能力は落ちますが、洗剤を多く入れ過 ぎても洗浄効果はほとんど変わりません。 また、溶け残りの原因にもなります。

# 全上のご



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

●幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない。 また、洗濯機の近くに台を置くなどしない

洗濯・脱水槽の中に落 ちてけがの原因。





●ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・ アルコールなどを絶対に、入れたり近付 けたりしない。また、それらの付着した 洗濯物も絶対に入れない



爆発や火災の原因。

●交流100V以外では使用しない



火災・感電の原因。

●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセ ントの差し込みがゆるいときは使用しない ショート・感電の原因。



●洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは、絶対に 中の洗濯物などに手などを触れない

ゆるい回転でも洗濯物 が手に巻きつくと、け がをする原因。 とくにお子さまにはご

注意を。





●浴室など、湿気の多い所や風雨にさら される場所には据え付けない

感電や漏電による火災の原因。

●お手入れするときなどでは、本体各部 に直接水をかけない



ショート・感電の原因。

**●電源コードを傷付けたり、加工したり、無理な** 曲げ、引っ張り、ねじり、たばねはしない。 また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない 感電・ショート・発火の原因。



### 表示について

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろ いろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをす ることによって生じる危害や損害の程度を、「警告」と「注意」に区分 し、説明しています。よくお読みのうえ、正しくお使いください。

### 絵表示の意味



してはいけないこと(禁止) を表しています。



しなければならないこと (強制)を表しています。

**▲★★** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

●プラスチック部には絶対に火気を近付けない 火災の原因。



禁止

●定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部 が異常発熱して発火の原因。

ほこりが付着している場合は、よく拭く

●電源プラグの刃および刃の取付面に



●改造はしない。また、修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない



火災・感電・けがの原因。

修理はお買いあげの販売店にご相談を。 ●お手入れのさいは、必ず電源プラグ

また、濡れた手で抜き差ししない

をコンセントから抜く

感電やけがの原因。



●アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに感電の原因。 アース工事は、販売店または最寄りの <sup>アース線接続</sup> 電気工事店にご相談を。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容です。

入れない

火災の原因。

●防水性のシートや衣類は、洗濯や脱水をしない



防水性のものは、水が抜けないため脱 水中に異常振動を起こし、本体の転倒・ 損壊でけがをしたり、床や壁を破損する原因。 (洗えないものの例)

寝袋、レインコート・雨ガッパ、自転 車や自動車のカバー、理美容用クロス、 スキーウェア、ウィンドブレーカー、 サウナスーツ、オムツカバー、ゴム (樹脂)引きのマットやカーペット類。



### 防水性のシートや衣類を脱水すると・・・

水が防水性のシートや衣類 から出られないまま高速回 転になったときに、一瞬水 が抜け出て瞬時にバランス が崩れ、異常振動の原因。



●用途外には、使用しない

洗濯機本来の用途以外のものを洗った り、脱水しない。異常振動を起こし、 本体の損壊やけがの原因。



●温水を使用する場合、50°C以上のお湯は使用しない。 プラスチック部品の変形や傷みによる 感電や漏電の原因。



●ロックされた状態のふたを無理に開けない ふたやロック機構部が破損して、予期 せぬけがの原因。



●洗濯機の上にのぼったり、重い物を のせたりしない



変形・破損により、けがをする原因。

●運転中は、洗濯機の下に手足などを



回転部、電気部品があり、 けがや感電の原因。 とくに、置台などを使用す ると、床面とのすき間が大 きくなるので、ご注意を。



●電源プラグを抜くときは、電源コード を持たずに必ず先端の電源プラグを持 って引き抜く



感電・ショート・発火の原因。

●洗濯前は必ず蛇口を開いて、ホースの 接続を確認する



ねじがゆるんだりしていると、水漏れし 必ず実施 て(水びたしなどの)思わぬ被害の原因。

●洗濯後は、必ず蛇口を閉じる 万一の水漏れを防ぐためです。



●長期間で使用にならないときは、必ず 電源プラグをコンセントから抜く



絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。プラグを抜く

# 操作部の見かたと使いかた

# 洗剤量目安表示

水なしで洗濯物を動かして量を計り、水量を決めて洗剤量の目安を表示します。













洗剤量/水量 **= ■** 39L

運転中の工程を点滅で お知らせします。

進行表示

すすぎ

脱水

■ Ag<sup>‡</sup>イオンコート

# 専用ボタン

洗濯中に衣類をAg+ イオンコートしたい ときに 8 字

2時間(点灯)

■ 1時間(点滅)

室内干し

- ●ぬれた洗濯物を入れるときは、多めの表示になりますので、ご自分で選んでください。
- 槽内に水が残っているときは、水量が「36L」になりますので、ご自分で選んでください。
- ■スタート前に (水量) を押したときは、洗濯量の検知をせず、選んだ「水量」になります。
- ●コースによっては洗濯量の検知をせず、決められた水量になります。
- 洗剤量の目安表示は、コンパクトタイプ粉末合成洗剤の量を、水量55Lですりきり一杯のスプーンで表しています。

# 水量切換

水量を変えたいとき、または すすぎから始めるときに

洗いから始めるときは、自動的に決 まります。

「水量 | に応じて、水流も変わります。

# 予約タイマ-

下図は、押しボタン・ランプ表示 など機能を中心に表しており、模 様やパターンは、実際と多少異な る場合があります。

**■** 39L **■** 550

■ 36L ■ 9時間後

■ ■ 31L ■ 6時間後 / ■

予約

洗剤量/水量

水量

予約するときに [18]

何時間後に終わらせるかを選びます。

# □ ロック解除(15秒後) 洗い・すすぎ・脱水

すすぎ

洗い

脱水

洗いのみ・脱水だけ・・・の個別運転をするとき [17]

●それぞれのボタンで、洗い、すすぎ、脱水の組み合わ せができます。コースと組み合わせてお使いください。

# - ふたのロックについて -

この洗濯機は安全のため、 脱水回転中や室内干し運転 中、または槽洗浄コースの 運転中にはふたを自動ロッ クしています。

⋛⋤⊚

ランプが点灯して いるときはふたを ふたのロック中に スタート を ロックしています。

押して「一時停止」をすると約 90秒後にロックを解除し、 ふたを開けることができます。

次の操作でふたロックを解除することもできます。

スタート)を押して「一時停止」する。

**予約** を押しながら(洗い)を押す。 (約15秒後)





ランプが消灯する とふたを開ける ことができます。

約15秒後にロックを解除し、ふたを開けること ができます。ふたを開けると報知音が鳴ります。 手を入れるときは脱水槽が完全に止まっている ことを必ず確認してください。

# チャイルドロック

脱水回転中などの自動ロック(左記参照)に加え、洗いやす すぎ中にもふたが開かないようにロックすることができま す。小さなお子様がおられる場合などにご利用ください。

ながら、(電源入/切)を押す。 しかた

電源「切」の状態で(⊐−ス)を押しよ

(点滅) \_\_\_\_ピーツ

(チャイルドロック設定時、電源を入れるとふたロックランプが点滅します)

解除の しかた



電源「切」の状態で(水量)を押し ながら、(電源入/切)を押す。





- ●チャイルドロック設定中でも、電源が「切」のときや 予約待機中は、 ふたのロックがかかって 水を張ったままで置くことなどはおさけください。
  - ●チャイルドロック設定中は、ふたを閉めないと給水 がスタートしません。

## コースを選ぶときに


# コース切換

	こんなお洗濯に
標準 (高濃度洗浄)	ふだんのお洗濯に 10字
<b>倍速</b> (1.5kgまで)	着たら洗う、そんな軽い汚れのスピーディなお洗濯に 12 字
ガンコ(高濃度洗浄)	ジーパンなどの厚物、どろ汚れの遊び着などに <b>13</b> 字
<b>ドライ</b> (1.2kgまで)	表示のセーターなどやデリケートな衣類のお洗濯に 14 ⇒
<b>毛布</b> (2.6kgまで)	毛布など大物のお洗濯に 16字


槽洗浄 洗濯・脱水槽の汚れが気になるときに 21 룩

### 高濃度洗浄とは?

少ない水量の濃い洗剤液から洗濯を 始め、ガンコな汚れにしみ込ませて 洗浄効果を高める洗いかたです。



コースなどのランプの速い点滅は、 異常表示です。 27 字



# 電源スイッチ

運転が終わると自動的に切れます。(オートパワーオフ) スタートせずに放置しておくと、5分後に切れます。

# ▶/一時停止

# このボタンでスタ ートします。

運転中に押すと一時停 止し、もう一度押すと 引き続き運転します。

# 専用ボタン 室内干し

## 干し時間の短縮や化繊の乾燥に 10.17 字

「2時間」を選んだ場合、 残り時間が1時間以下に なると、ランプが点灯か ら点滅に変わります。






- ●ふたが開いている状態でロックがかかったときは(ロッ クピンが出ている)一旦、(スタート)を押し「一時停止」して からふたを閉めてください。無理に閉めると、破損す ることがあります。
- ●運転中に停電したりプラグを抜いたりすると安全のた め、ふたロックを解除できません。このようなときは 通電後、電源を入れると開けることができます。



M ふたロック部に指を入れ たり、細い棒を差し込ん <sup>で注意</sup> だりしないでください。 ロックピンに触れると、 誤ってふたのロックを検 知し、脱水槽が回転を始 めることがあり危険です。



# 5洗濯の前に

# 初めてお使いになるときは、 据え付け具合を確かめる

22~25 =

- がたついていませんか?
- ●水栓つぎては、きっちり取り付け られていますか?
- 排水ホースは、水が流れにくくな っていませんか?
  - はじめてお使いになるとき 工場テスト時の残水が出ることがあります。

# お洗濯を始めるとき

- ●水道の蛇口を開く
- ●電源プラグを差し込む

# あとしまつ

- ●水道の蛇口をそのつど閉める
- ◆糸くずを取り除く20 字

# 



長期間で使用にならないときは、 必ず電源プラグをコンセントか ら抜きます。

絶縁劣化による感電や漏電 火災の原因になります。

# 洗剤・仕上剤の種類と使いかた

# 洗剤・ソフト仕上剤の使用量(目安)

			合成洗剤		粉石けん	ソフト仕上剤
洗剤量・水量の 目安表示	洗濯量	<b>粉</b> 水30Lに対して 20gのもの	末 水30Lに対して 25gのもの	<b>液体</b> 水30Lに対して 20mLのもの	水30Lに対して 40gのもの	水30Lに対して 7mLのもの
<b>= 3</b> 9L	2.5~4.5kg	26g	32g	26mL	52g	9mL
<b>■</b> 36L	1.5~2.5kg	24g	30g	24mL	48g	8mL
<b>■</b> ■ 31 L	1.5kg 以下	21g	26g	21mL	41g	7mL**

- ●洗剤は、入れすぎないようにしてください。多く入れますと泡があふれたり、電気部品に付着して故障の 原因になります。
- 衣類の「取り扱い表示」に示された洗剤をお使いください。
- スプーンの大きさや使用量は、洗剤メーカーや銘柄によって異なります。**表示の「水量」に合わせて洗剤を計量してください**。

※倍速コースでのソフト仕上剤の量は、多い目(「36L」に見合った量)にしてください。

# ソフト仕上剤

お洗濯の始めに、少しずつ流し込みます。

最終すすぎのはじめに、 脱水の遠心力で自動的 に投入されます。






- すすぎの脱水運転中に一時停止すると、ソフト仕上剤の投入時期が早くなって有効にはたらきません。
- 1回に入れる量は、25mL以下です。これより多く入れても有効には たらきません。
- ●濃縮タイプは、流れにくいので水で3倍に薄めてからお使いください。
- ガンココース、毛布コースは注水すすぎのため、効果が減少します。
- ●ソフト仕上剤を入れたまま、長時間(12時間以上)放置したり、気温の低いときは、ソフト仕上剤が固まることがあります。



ソフト仕上剤は固まりやすいので、ときどき (予約洗濯のときは、そのつど)お手入れして ください。


- 1 ソフナーケースをはずす。
- 2 水でよく洗い落とす。
- 3 奥まで確実に差し込み、元通りに取り付ける。



# 粉末合成洗剤・液体洗剤

### 洗濯・脱水槽に直接入れてください。

「予約洗濯」のときは、漂白剤・洗剤投入口に入れてください。



# 漂白剤・洗剤投入口

## 洗剤は予約洗濯のときのみ、 この投入口を使用します。

粉末洗剤の場合、投入口がぬれていると残りやすいので、乾いた布で拭いてください。 - 流点



# 漂白剤について

# 洗い始めの給水中に少しずつ流し込みます。

- 予約洗濯のときは、水で薄めてから、あらかじめ 流し込んでおきます。
- 塩素系は、色落ち・変色のおそれがありますので、 で注意ください。
- 原液が直接洗濯物にかからないようにしてください。粉末タイプは、水でよく溶かしてから入れてください。
- 漂白剤の使用量や使いかたは、漂白剤の表示にした がってください。

# 粉石けんの使いかた

よく溶かしてからお使いください。

## 洗濯機での溶かしかた

- 水量「31L」を選んで給水します。
- 2 粉石けんを少しずつ入れながら、3分間ほど運転し、十分に溶けたら一度電源を「切」にします。
- $\bf 3$  使用する「水量」を選び直してから、お洗濯を始めます。

# 溶けにくい場合の溶かしかた

- **1** 30℃前後のぬるま湯 を約5~10L、容器に 用意します。
- **2** 十分にかき回しながら、 粉石けんを少しずつ入れ、溶かします。
  - 粉石けんが固まった り、粒が残ったりし ないよう、十分に溶 かします。
- 3 お洗濯を始め、給水中に、石けん液を槽内に入れます。



30℃のぬるま湯



よくかきまぜる

- 粉石けんは、合成洗剤に比べて洗濯物に残りやすいので、すすぎを十分におこなってください。黄ばみや石けんのにおいの原因になります。
- 粉石けんの使用量が多過ぎたり、低温の水に直接入れたりすると、完全に溶けない石けんかすが、パルセーターの下などに残り、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
- ◆粉石けんの表示をよく読んでお使いください。

### 液体石けんについて

粉石けんと同じように洗濯物に残りやすく、石けんかすが洗濯槽などに付着する場合があります。液体石けんの表示をご覧のうえ、よく溶かし、すすぎを十分におこなってください。

粉石けんや液体石けんは、固まると溶けにくいので、予約洗濯には使わないでください。

# 銀イオンで衣類を清潔に


# Ag<sup>+</sup>イオンコート

Ag<sup>+</sup>(銀)イオンの力で衣類を除菌<sup>\*1</sup>し、室内干し時 や着用中などの気になるにおいの発生をおさえます。

●倍速コースには利用できません。

# Ag+イオンコートとは・・


この洗濯機は銀イオン(Ag+)発生装置を内蔵しています。



 $Ag^+(\mathfrak{A})$ イオンは一部の防臭加工繊維製品をはじめ、多くの分野での利用が進められており、皮膚への安全性も確認されています。 $^{*2}$ 

この装置では、最終すすぎ中に、Ag<sup>+</sup>イオンを含んだ水を給水し、衣類にAg<sup>+</sup>イオンを吸着させます。吸着したAg<sup>+</sup>イオンが衣類を細菌から守り(Ag<sup>+</sup>イオンコート)、室内干し時の気になるにおいや着用時の汗や皮脂によるにおいの発生をおさえるなど、衣類を清潔に保ちます。

- ※1:●試験機関:(社)京都微生物研究所
  - ●測定方法: JIS L 1902: 2002 (菌液吸収法) 定格容量の木綿の試験用布と規定量洗剤(花王「アタック」)を入れ、標準コース運転後乾燥、試験用布0.4gをオートクレーブで減菌後、約105CFU/mIになるように1/20ニュートリエント培地で調整した菌液0.2 mIを試験用布に接種し、37℃18時間保存後菌数を測定し、抗菌効果の判定をおこなった。
  - ●試験対象細菌: 黄色ぶどう球菌
  - ●抗菌方法:最終すすぎ液中に銀イオンを溶出、 衣類に銀イオンを吸着させる。
- ※2:●試験機関:日本産業皮膚衛生協会
  - ●試験方法:皮膚貼布試験
  - ●開放法貼付試験(24時間)後、レプリカ法による判定をおこなった。



九濯物を入れ、電源入/切を押す

必要に応じて「コース」など運転内容を選ぶ。

Ag<sup>+</sup>イオンコートランプが点灯します。 (取り消したいときはもう一度押してください)

3 スタートを押してそれぞれの洗濯に応じて

給水を始め、選んだコースにしたがって運転を始め ● ②ダート を押すとAg<sup>+</sup>イオンコートの設定は記憶 必要はありません。

(Ag+イオンコートランプの点灯を確認してください)

ピーッピーッと鳴ったら、お洗濯終了。


# Ag<sup>+</sup>イオンコートランプが点灯して

- ●最終すすぎ中に銀イオン(Ag<sup>+</sup>)を含んだ水を給水します。
- ●銀イオンの発生中、およびAg<sup>+</sup>イオンコート中は Ag<sup>+</sup>イオンコートランプが点滅します。
- ◆Ag<sup>+</sup>イオンコートを使った場合、 Ag<sup>+</sup>イオン水でのかくはん、つ け置き時間が追加されるため、 使わない場合に比べてすすぎ時 間が長くなります。

(コース、洗濯量により異なりますが、標準コース4.5kgでは約7分間長くなります)



最終すすぎ中に $Ag^+$ イオンを含んだ水を給水する。





# 洗剤を入れ、ふたを閉める

ます。 されますので、次回から押す

# いるときは





- ●衣類のAg<sup>+</sup>イオンコート以外の目的には使用しないでください。 (飲用など)
- Ag<sup>+</sup>イオンコートした衣類を着用したさい、お肌に異常を感じたときにはご使用をおやめください。
- ●柔軟剤や柔軟剤入りの洗剤、液体中性洗剤を使用してのAg<sup>+</sup>イ オンコート後に天日干しすると、衣類に黄ばみを生じることが あります。
  - 黄ばんだ衣類は、Ag<sup>+</sup>イオンコートも柔軟剤も使わずに粉末洗剤 でお洗濯すると戻ります。

(漂白剤を使ったり、気になる部分を固形石けんでもみ洗いすると更に効果的です)

- 一部の柔軟剤では、Ag<sup>+</sup>イオンコートを使わない場合でも変色することがあります。
- 「すすぎなし」を選ぶとAg<sup>+</sup>イオンコートは利用できません。
- ●衣類の種類、使用する洗剤、仕上剤、水質によりAg+イオンの 除菌効果がおさえられる場合があります。
  - Ag<sup>+</sup>イオンコートによる除菌効果が得られやすい条件
    - 綿やポリエステルの衣類への Ag+イオンコート
    - 粉末洗剤を使用してのお洗濯
  - Ag<sup>+</sup>イオンコートによる除菌効果が比較的得られにくい条件
    - 吸水性の悪い衣類(ナイロン、ウール、アクリル、シルク)へのAg+イオンコート
    - 液体洗剤、のり剤を使用してのお洗濯



# -Ag+イオン水の給水だけもできます-

通常のお洗濯以外でAg+イオンコートしたいときなどにご利用ください。 (雑布、ふきん、上履き、帽子など)

- **1** (Ag<sup>†</sup> / 47/コート) を押しながら (電源 入/切) を押す
  - →水量「39L」に設定されます。(Ag\*イオンコートランプが点灯します)
  - 水量は必要に応じて(水量)を押して変更してください。
- 2 スタート を押す

・ 設定水量までAg+イオン水が給水され、電源が切れます。

●途中で止めたいときは (スタート) (一時停止)を押してください。

# こんなときは

# Ag+イオンコートランプが速く点滅しているとき

① 長期のご使用による装置の寿命。



- 水質、水温などで寿命は異なりますが、Ag<sup>+</sup>イオンコート機能を利用して標準コース4.5kgでお洗濯の場合、Ag<sup>+</sup>イオン発生装置は、1日1回で約7年で使用いただけます。そのままで使用いただいても差し支えありませんが、Ag<sup>+</sup>イオンコート機能をご利用になりたい場合には、Ag<sup>+</sup>イオン発生装置の交換が必要です。
- 装置の交換については、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。**28 字**
- ② 最終すすぎ中に蛇口が閉じていたり、断水したりしている。 この場合は、次回のお洗濯から正しく給水されていれば、(蛇口が開いている、断水していない)最終すすぎ中にAg<sup>+</sup>イオンを発生して通常表示に戻ります。

# ふだんの衣類のお洗濯

ふだんのまとめ洗いに

# 標準コース

(高濃度洗浄 [5] ア) 洗濯物の量によって、水流、 洗い時間が変わります。 干し時間を短縮したいときに

# 標準・室内干しコース

(高濃度洗浄 (五字)

標準コースのお洗濯に(洗い~脱水)に「室内干し」 運転が追加されます。干し時間が短縮できる他、 化繊の衣類(ポリエステル100%)1kg以下なら ほとんど乾燥させることができます。

洗濯容量··· 2.2kg以下

## 標準コース

1

洗濯物を入れ、

(電源 入/切)を押す

標準コースに自動セットされます。



## 標準・室内干しコース

洗濯物を入れ、

(電源 入/切)を押す

(室内干し) を押して運転時間を選ぶ

標準コースの洗い、すすぎ、脱水に室内干し運転が追加されます。

●押すごとに変わります。

室内干し時間 こんなときに

1時間(ランブ点域) 薄手の衣類の干し時間短縮に 2時間(ランブ点灯) 普段の衣類の干し時間短縮に ・ 一 他繊の衣類(1kg以下)の送風乾燥に

ソフト仕上剤

\_\_\_\_\_\_2時間(点灯) \_\_\_\_\_\_\_1時間(点滅)

室内干的

2

ふたを開けたままで(スタート)を押す

すぐに水なしで洗濯物を動かして洗剤量・水量の 目安を表示し、給水を始め自動運転します。 洗剤量/水量

**■** 39L

**= =** 36L


**= 3**1L

3

洗剤を入れる

コンパクトタイプの洗剤は、表示の量を目安に 入れます。

- ●使用量は、洗剤の種類によって異なります。
- その他の洗剤・漂白剤・仕上剤の量や入れかたや、粉石けんを使用するときは「6~7 ➡



液体漂白剤

4

ふたを閉める

脱水や室内干しの運転中には、自動的にふたがロックされます。 ふたを開けていると途中で止まります。

時間をかけて念入りにお洗濯したいときは・・・


洗い中に(洗い)すすぎ(脱水)をおこのみに押す。

- ●標準、標準・室内干し、ガンコ [13] 、毛布 [16] の各コースで使えます。
- ●「洗い」、「脱水」は3分間長くなり、「すすぎ」は注水すすぎになります。
- ●洗い中でも終わり近くになると設定できません。
- ●一度設定すると取り消しはできません。
- ●記憶しませんので、お洗濯のつど、設定してください。

設定されると ピッ と鳴ります

ピーツピーツ

と鳴ったら、運転終了。





- ●室内干し運転だけをしたいときは 17章
- ●Ag<sup>+</sup>イオンコートが使えます 8
- ●予約タイマーが使えます 18 字
- ●「洗い」「脱水」時間の延長(3分間)や「すすぎ」を注水すすぎに変更することができます 10字



- ●標準・室内干しコースでは、一度に洗える量は2.2kgです
- ●量が多いと室内干し工程でうまくかくはんできず、むらになります。

40

●量が極端に少ない(0.5kg未満)場合、衣類が洗濯・脱水槽にはりつきかくはんできず、むらになります。室内干し運転が始まったらすぐに一時停止し、衣類をほぐし直しておくと防ぐことができます。


**所要時間の目安** ●取扱説明書記載の所要時間には、標準的な給水時間(15L/分)・排水時間を含んでいます。脱水時間には、最初の断続運転を含んでいます。

すすぎ	脱水	室内干し	ためすすぎとは			
ためすすぎ2回 !	約8分	約60分または	信に水が入ると、粘水を止めてがへはんします。			
7C0999CEG	約6分	120分	室内干し運転中の動き			
60Hz 地域 約12分~16分 750Hz地域 約41~46分 60Hz地域 約36~42分 標準・室内干しコース 50Hz地域 約110分または170			<ul> <li>(無り返す)</li> <li>(上海・脱水標・脱水標・ かくはん)</li> <li>がくはん)</li> <li>バルセーター 高速回転</li></ul>			
	ためすすぎ2回 50Hz地域 約4 60Hz地域 約3 <b>) コース</b> 50Hz地域 約1	ためすすぎ2回 約8分 約6分 50Hz地域 約41~46分 60Hz地域 約36~42分 ノコース 50Hz地域 約110分または	ためすすぎ2回 約8分 約60分または 120分 120分 120分 120分 120分 120分 120分 120分			

# お洗濯のポイント

# 布傷みやからまりを防ぐために

- ●衣類の取り扱い表示を確かめます。
- ●薄もの・傷みやすい衣類は、洗濯 ネットに入れます。
- エプロンなどのひもは結びます。
- ●毛玉や糸くずが気になる衣類は、 裏返しにします。
- ●色落ちするものは、分けて洗います。
- ●洗濯ネットや衣類でも、布を傷つけるような金具(ファスナーなど)が付いている場合があります。よくお確かめください。



- ●硬貨・ヘアピン・カーテン金具 などは、必ず取り除きます。
- ●ボタン・ファスナー類は、かけて 内側にします。
- ●ワイヤー入りブラジャーは、市販の専用ネットに入れます。
- ●ドロや砂などはあらかじめ落としておきます。

# 脱水時のはみ出しや給水時の水はねを防ぐために

- ●洗濯量は表示の7~8割が適当です。洗濯物が多いと、 脱水時にはみ出して傷付いたり、浮き上がって給水時 の水を飛散させて床を水びたしにすることがあります。
- ●フリース素材など水に浮きやすいものや大物から先に洗濯・脱水槽に入れ、給水後に「一時停止」にし、 手で押し込んで水面以下にしてください。
- ●洗濯機で洗える表示であっても、水を通さないものや手で押さえても洗濯液がしみ込まないものは、洗濯できません。脱水時にはみ出して、衣類や洗濯機を傷つけることがあります。

### 環境を配慮して使う

- ●お洗濯はできるだけまとめ洗いを。
- ●洗剤などは、汚れに応じてひかえ目に。
- ●洗濯液の再利用を。


洗濯ネットを利用するときは、ネットに入れる衣類の量をできるだけ 少なくしてください。入れすぎると、洗い、すすぎ、脱水の性能が低 下したり、脱水中の衣類の片寄りなどの原因になることがあります。

# 毎日の軽い汚れものを洗う

倍速コース

着たら洗う、そんな軽い汚れ もののお洗濯をスピーディに おこなうお洗濯方法です。

洗濯容量···1.5kg以下 水 量·····[31L]



変更できません。

### 所要時間の目安

洗い	すすぎ	脱水
約4分	ためすすぎ	約5分



- ●予約タイマーが使えます 18章
- ●Ag<sup>+</sup>イオンコートは使えません

50Hz地域 約20分 60Hz地域 約17分

約4分ためすすぎ約5分約3分1回約3分

洗 い…水量を通常の「31L」より少な目にして、濃い洗濯液で洗います。

**すすぎ**・・・ためすすぎですが、より効率的におこなうため、すすぎ中もしばらく給水を続けます。(水位が高くなります)

●洗う量が多かったり、汚れが気になる場合は、標準コースまたはガンココースをおすすめします。

・ 洗濯物を入れ、

洗濯物を入れ、 電源 入/切 を押す

2

(コース)を押し、「倍速」を選ぶ



3

ふたを開けたままで

(スタート)を押す

給水を始め、自動運転します。

洗剂量/水量
= 39L
= 36L

4

## 洗剤を入れる

表示の量を目安に洗剤を入れます。

- ●倍速コースでは、粉石けんはおさけください。
- ●洗剤は、表示の量より多く入れないでください。
- ●ソフト仕上剤の量は、「36L」の水量に見合った量にしてください。



洗濯物の上 部をさけ、 周辺部に入 れます。

5

# ふたを閉める

脱水運転になると、自動的にふたがロックされます。 ふたを開けていると途中で止まります。



ピーッピーッ

**-ッピーッ** と鳴ったら、お洗濯終了。

# 厚物や汚れが気になる衣類に


ガンココース

(高濃度洗浄 53)

水流が強く(洗濯量2.5kg以下のとき)、

標準コースよりも時間をかけて

洗い、念入りにすすぎます。



### 所要時間の目安

50Hz地域 約51~53分60Hz地域 約46~49分

洗い すすぎ		脱水
約17分~19分	注水すすぎ	約8分
約14分~17分	20	約6分

注水すすぎ とは・・・



給水を続けながら、 かくはんします。



- ●Ag<sup>+</sup>イオンコートが使えます 8 *⇒*
- - ●「洗い」「脱水」時間を延長 できます(3分間) 10 字

1

洗濯物を入れ、

電源 入/切

を押す

2

コース)を押し、「ガンコ」を選ぶ



3

ふたを開けたままで

(スタート)を押す

すぐに水なしで洗濯物を動かして洗剤量・水量の目安を表示し、 給水を始め、自動運転します。



4

# 洗剤を入れる

コンパクトタイプの洗剤は、表示量を目安に入れます。

- ●使用量は、洗剤の種類によって異なります。
- ◆その他の洗剤・漂白剤・仕上剤の入れかたや、粉石けんを 使用するときは 6~7 字



洗濯物の上 部をさけ、 周辺部に入 れます。

5

## ふたを閉める

脱水運転になると、自動的にふたがロックされます。 ふたを開けていると途中で止まります。



さらに時間をかけて念入りにお洗濯したいときは・・・ 10 m

ピーッピーッ と鳴ったら、お洗濯終了。

# ドライマーク衣類などを洗う

# ドライコース

**(トラスト)**の表示があるセーター、おしゃれ着などのデリケートな衣類を **やさしく洗います**。洗えないものもありますのでよくお確かめください。 汗のついた衣類などに適しています。(ドライクリーニングではありません)

# 洗える衣類かどうか確かめる

●取扱い絵表示や組成表示などがないものは 洗わないでください。



取扱い絵表示の例







### 洗えるもの

水につけても、こするなどの力を与えなければ洗えるもので、1.2kg以下。

### 衣類の取扱い表示が



ウール、カシミヤなど のセーター

● ブラウス スカート・スラックス など



※ウール、麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだ場合はある程度伸ばすことができます。 15 字

※ただし、

<sup>ドラュ</sup>)の絵表示のものでも洗えないものもあります。次の (洗えないもの)参照



## 洗えないもの

水につけるだけで次のように不具合があり、洗えないもの。

●芯地を多く使っていて、形くずれしやすい衣類。

(例: ネクタイ、ブレザー、ジャケット、コート、スーツなど)

● 毛倒れを起こす起毛製品。

(例:ベルベット、別珍など)

●表面の凹凸などが消えやすいもの。

(例:防しわ加工品、エンボス加工品など)

● 著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材。 (例:レーヨン、キュプラ、絹および混紡品など)

●形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地。

(例:強撚糸使用の生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど)

● 色落ちしやすいもの。

●皮革製品、皮革装飾のほどこしたもの。

●和服、和装小物など。

水につけるだけ で、形くずれし たり、光沢や風 合いを損なった り、不具合にな ったりします。 おさけください。

# 洗濯前の準備

はじめて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確かめます。

(例) 白いタオルなどに液体中性洗剤(衣料用)を含ませ、目立たない 部分に強く押し当てて確かめます。



しみや部分汚れは、あらかじめ処理します。

繊維の種類やしみの内容によって異なりますので、それぞれに応じた方法で処理してください。



● 水道水(30℃以下)をご使用ください。 お湯は、ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因になります。


● 洗濯物は、上から手で押さえて十分に洗剤液を含ませ、沈めてください。 衣類の種類によっては、洗濯物が浮き上がる場合があります。

# お洗濯

先に洗剤を溶かしてから、衣類を入れます。

弱い水流とかくはん休止を繰り返しますので、 止まって見えることもあります。

洗濯容量…1.2kg以下 水 量·····「36L」



## 所要時間の目安

50Hz·60Hz地域とも 約28分

洗い 約10分

溶かし20秒

すすぎ ためすすぎ2回



- Ag<sup>+</sup>イオンコートが使えます 8 号
- **愛**利タイマーは使えません

# (電源 入/切)を押してから、(コース)を押し、「ドライ」を選ぶ

洗濯物は入れないでください。



ふたを開けたままで(スタート)を押す

給水を始めます。

## 給水が始まったらすぐに、液体中性洗剤を入れる

- ●絹、おしゃれ着用やホームドライ用洗剤などを入れます。
- ●使用量などについては洗剤の説明書にしたがい、 水量「36L」に応じた適正量を入れてください。
- ●給水が終わると、洗剤を溶かすために20秒ほどかくはん します。



槽内に水が残っているときは、 洗剤を溶かすためのかくはん をしない場合があります。

ピーッピーッ (10秒) と鳴ったら、

(スタート) を押して「一<sub>時停止」して、</sub>洗濯物を入れる

洗濯物は上から手で押さえて十分に洗剤液を含ませ、沈めてください。 衣類の種類によっては洗濯物が浮き上がる場合があります。

お知らせ音を「切」に していると、洗濯物 投入のお知らせ音は 鳴りません。 19 =

5

# もう一度、(スタート)を押す

自動運転を始めます。ふたを開けていると途中で止まります。



ピーッ ピーツ と鳴ったら、お洗濯終了。

- ル製品は、市販の平干 しネットなどを使い、形を 整えて日陰で干します。
- ●毛足が長いものは、振りな がら形を整えて干します。
- ●ブラウス、シャツなどの伸 びにくいものは、ハンガー にかけ、形を整え日陰で干



# 必要に応じ、アイロンをかけ、形を整えます。

- ●取扱い絵表示に従って、スチーム、ドライや温度の使い分け をしてください。
- ●てかり(アイロン光)の出やすいものや刺しゅう、ビーズの付いた ものには、当て布をするなど、注意しておこなってください。

広めのアイロン台に、衣類を戻したい大きさに広げてマチ針で固 定し、アイロンを浮かせた状態でスチームを十分にあて、乾くま で置いてください。(衣類購入時、型紙をとっておくと便利です)



# 毛布など、大物のお洗濯

毛布コース

ていねいに洗って、念入り(注水) にすすぐ、大物に適した洗いかた です。

洗濯容量…2.6kg以下 水 量·····[39L]

## 毛布 洗剤量/水量 ■39L = 🐷 (Agi) すすぎ 脱水 室内干し 水量 予約 洗い

# (毛布を洗うとき)

### 洗えるもの

── 表示のある毛布

素 材・・・アクリルなどの 合成繊維100% **サイズ・・・**シングル

(2.6kg以下

## ①毛布を折りたたむ

毛布は長手方向を4 ~6つ折りにしてか ら巻き込みます。

### 6つ折りにして巻き込む

巻き込んだあとの高さが水 面以下になるようにします。





② ネットに入れる



# 所要時間の目安

洗い すすぎ 脱水 50Hz地域 約53分 約17分 約9分 注水すすぎ2回 約14分 約7分 60Hz地域 約48分



- ●Ag<sup>+</sup>イオンコート が使えます 🔞 🖈
- ●予約タイマーが 使えます 18字
- ●「洗い」「脱水」時間を 延長できます「10字


洗濯物を入れ、

を押す



ファスナーを上にしておくと、 中の洗濯物だけが取り出せ、 便利です。

コース)を押し、「毛布」を選ぶ



ふたを開けたままで(スタート)を押す

給水を始め、自動運転します。

洗剤量/水量 **■** 39L **■** 36L **31**L

洗剤を入れる

液体洗剤を、表示の水量を目安に計ってから入れます。

●粉末洗剤は、あらかじめぬるま湯(約30℃、 5L) でよく溶かしてから入れます。



ふたを閉める

脱水運転になると、自動的にふたがロック されます。

ふたを開けていると途中で止まります。



さらに時間をかけて念入りにお洗濯したいときは・・・ 10 字

と鳴ったら、お洗濯終了。



- ●洗濯物は、ネットに入れたあと十分に押し込み、水面以下にしてください。 押し込まずに運転を始めると、給水時に水が飛び散ったり、あふれたりし て床が水浸しになる場合があります。
- ●洗濯量が少量(1.5kg以下)のときは、標準コースをお使いください。 毛布コースでは、「水量 | を減らしても水流が強く、水が飛び散るおそれがあります。




← この位置 から上に 出ないよ うに

# 個別運転をするとき

洗いのみ、脱水(排水)、室内干しだけ・・・ などの個別運転が選べます。

コースと組み合わせてお使い ください。



光濯物を入れ、

(電源入/切)を押す

標準コース以外は、「コース」を選ぶ。((室内干し) は標準コースのみでの使用となります)

2

# 洗 い (すすぎ) (服

(脱水)

(室内干し)

を押し、運転内容を選ぶ

(すすぎから始めるときは、(水量)も選ぶ。選ばないと[36L]など、決められた水量になります)

	室内干し運転だけをしたいとき
	脱水だけするとき
	脱水して室内干し運転したいとき
個	洗濯液を再利用するとき
別	水洗いするとき
運	水洗いしたあと室内干し運転したいとき
転	すすぎ水を再利用するとき
	洗ったものをすすぐとき
	すすいで脱水するとき
	衣類をすすいで室内干し運転したいとき

<b>小里</b> り送り。 送ばないこう	01/40, /	大のりれた小里になりより)
ボタン操作	運転内容	選んだコースの運転内容になります。
「1時間」は3回押す <b>室内干し</b> ※1 「2時間」は4回押す	室内干しのみ	室内干し
脱水	脱水のみ	<b>浆脱水</b>
<b>脱水</b> (室外干し)※1	脱水〜室内干し	
漁1	洗いのみ	洗い
(洗い) 脱水	洗い・脱水	
<b>洗い</b> 脱水 室内干し * 1	洗い・脱水〜室内干し	
洗い(すすぎ)	洗い~すすぎ	洗い【浆すすぎ】
すすぎ 水量	すすぎのみ	<sup>※2</sup> <b>排すすぎ</b> \
すすぎ(脱水) 水量)	すすぎ〜脱水	※2 「禁すすぎ \ 「禁脱水 \
すすぎ、脱水(室外干し)水量)	すすぎ〜室内干し	※2 「排すすぎ │ 排脱水 │ 室内干し │

槽の水を排水したいとき

ふたは開けておきます(脱水)

排水のみ 歴 倍速ランプが速く点滅し、「ピピピピ と鳴ったら排水終了。

──チャイルドロック設定時は、解除しておこなってください。 **4 字** ※1 1時間または2時間が選べます。 くわしくは 10 字

※2 槽内に水が残っているときは「排水」から、ないときは「脱水」から始めます。

3

# ふたを開けたままで(スタート)を押し、必要に応じて洗剤を入れ、ふたを閉める

洗いから始まるお洗濯では、洗剤量の目安を表示します。 排水だけするときは、ふたを開けてください。



ピーッピーツと鳴ったら、お洗濯終了。



- ●洗濯量が少ない(1.5kg以下)場合は、「水量」を多くしないでください。 水流が強くなって、水が飛び散るおそれがあります。
- すすぎや脱水から始めるときは、洗濯物は均等に入れ、上から手で押さえ込んでください。 脱水の立ち上がり時、バランスが崩れるのを防ぐためです。
- ●室内干しの運転をする場合は2.2kg以下でお使いください。量が多いとうまくかくはんできず、むらになります。

# 予約タイマーの使いかた

予約洗濯 朝、出かける前に干したいときなど、 お洗濯を終わらせる時間が選べます。 電源 (ドライコース、槽洗浄コースは予約洗濯 ができません) 標進 - 9時間後 -時停」 洗い すすぎ 脱水 室内干し 水量

洗濯物を入れ、(電源入/切)を押す

必要に応じて「コース」や「Ag+イオンコート」など、運転内容を選ぶ。

2 (予約)を押し、 洗濯終了までの時間を選ぶ

選んだ時間のランプ が点滅します。

**\**| / ■ 9時間後 ■ 6時間後

ふたを開けたままで

スタート)を押す

洗剤量の目安を表示します。

■ 9時間後

■6時間後

選んだ時間のランプ が点灯に変わり、他 のランプは消えます。 洗剤量/水量 **- 3**9L

**= 3**1L

**=** 36L

洗剤量/水量 **= 3**9L **■** 36L

= = 31L

ランプは2分間後消灯します。

4 洗剤を漂白剤・洗剤投入口に入れる

表示の量を目安に、必ず 漂白剤・洗剤投入口に入 れます。



漂白剤・洗剤投入口(必ず閉めてください) ●洗剤が糸くずフィルターの中に入 ると、目詰まりしますので、すぐ

に取り除いてください。すすぎが 悪くなることがあります。

ふたを閉める 5

予約の完了です。

ふたを開けていると途中で止まります。

こんな ときは 予約した内容を確かめたいとき

( 予 約 )を押すと、洗濯内容を5秒間表示します。

予約した内容の変更や取り消すとき

一度電源を「切」にし、初めからやり直します。



- 動石けんや液体石けんは固まると溶けにくいので、予約洗濯には使わないでください。
- ●終了時間は給水・排水条件などにより、合わせた時間を多少過ぎてしまうことがあります。

# 知っておくと便利です

# 洗濯液を2度使う

おこのみ洗濯の方法で1回目は汚れの少ない物を、 2回目は全自動コースで汚れの多い物を洗います。

- 1回目の洗濯物を入れ、「洗いのみ」を 選び、洗濯する。
- **2** 槽から洗濯物を取り出し、2回目の 洗濯物を入れる。

「コース」と「水量」を選び、洗い、すすぎ、脱 水の全自動で洗濯する。

●洗剤の追加は、直接洗濯槽へ入れます。



3 1 回目の洗濯物を均等に入れる。 「水量 | を選び、「すすぎ~脱水 | ですすぎから始める。

# 洗濯内容の途中変更について

運転を始めた後は(水量)のみ変更できます。

- ●標準、ガンコ、毛布コースでは洗い、脱水時間を 長くすることができます。また、標準コースのす すぎを注水すすぎにすることもできます。 **10 字**
- ■コースやその他の内容を変更するときは、電源 を一旦[切]にしてから、やり直してください。

# お知らせ音の消しかた

/終了音やドライコースでの洗濯物投入、槽洗浄コー \ スでの洗濯槽クリーナーの投入のお知らせ音


運転中に(室内干し)を押しながら、(コース)を押す。

- ●「ピッ | と音がすればお知らせ音が鳴りません。
- ●「ピピッ」と音がすればお知らせ音が鳴ります。

# ふろの残り湯の入れかた

この洗濯機は、ふろの残り湯を入れる装置 を備えておりませんが、残り湯を利用した

い場合はバケツなどを 使用して入れることが できます。



洗濯物を入れる。

(電源)次に 「コース」を選び、(スタート)を押す。

洗剤量の目安表示にしたがって、洗 剤を入れる。

バケツで、残り湯をこぼさないよう に注意しながら、ゆっくり入れる。



パルセーターが回りだしたら、入れ るのを止める。



# 洗濯物の量について

















- 記載しています洗濯容量は、 JIS(日本工業規格)に規定 の布地によるものです。
- ●布地の厚さや大きさ、種類 などにより、洗える量が変 わります。布の動き具合を 見て調節してください。 通常の衣類で洗える量は、 表示の7~8割が適当です。











# お手入れ

# 本 体

### よく絞ったやわらかい布で拭き取ります。

● 揮発性溶剤・クレンザー などは使わないでください。プラスチック部などを傷めます。



● パネルなどのプラスチック部分に**粉末や液体 の洗剤**がついたときは、すぐに拭き取ってください。放置すると傷むことがあります。





本体各部に水をかけないでください。ショート・感電の原因になります。

## 給水ホース接続口

### 水の出が悪くなったときに

給水ホースをはずしてから、 掃除します。

(水の飛び散りを防ぐため、 「給水ホースのはずしかた」 [25] 参照)



歯ブラシなどー ごみがフィルター

ようにする。

の内側へ入らない

給水弁フィルター

ごみが取れなくなったときは、給水弁用フィルター(別売部品 [28])をお買い求めください。

●フィルターは、先の細いドライバーなどで引き出せます。取り付けのさいは、必ず奥まで押し込んでください。洗濯機の給水弁が故障することがあります。


# 糸くずフィルター

### ( お洗濯のつど )


糸くずがたまったまま使用すると、運転中に水 漏れしたり、はずれる場合があります。

**1** 糸くずフィルターの枠を持 の枠 | って、引き上げ、はずす。

2 糸くずを取り除く。



- 糸くずフィルターは消耗品です。破れたときは、 お買いあげの販売店でお買い求めください。
- のりづけした衣類を脱水したあとは、水量「39L」を 選び、水を入れて運転をおこない、槽に付着したの りをきれいに落とします。給水中に漂白剤を10mL 入れると、より効果的です。



# 凍るのを防ぐために

- **2** 排水を十分におこない、洗濯・ 脱水槽の水を抜いてください。

# もし、凍ったときは

●水栓、給水ホースの接続部は蒸し タオルで包む。



給水ホースは、約40℃のお湯につける。 (ホースをはずすときは「給水ホースの はずしかた[25] をご参照ください)



●洗濯・脱水槽に約40℃のお湯を入れ、10分程度放置する。



# 槽洗浄コース

## 洗濯・脱水槽の石けんかすなどの汚れやカビ、臭いが気になるときにご利用ください。

- 安全のため、運転中はふたをロックしています。
- ◆Ag<sup>+</sup>イオンコートが使えます。■ 3
- 個別運転はできません。
- 予約タイマーは使えません。
- ●洗濯物は絶対に入れないでください。
- ●換気を十分におこなってください。
- ・洗浄液が手・衣服に付かないようご注意ください。

### 用意するもの

洗濯槽クリーナー [28]

(シャープエンジニアリング(株)取扱い品)



2 (スタート)を押す

つけ置き時間「6時間」に設定され、給水を始めます。



必要に応じて、(予約 ボタンでつけ置き時間を、 変更する。

つけ置き時間 消灯 2時間 ■ 9時間後 9時間 6時間 ■ 6時間後

つけ置き時間の変更は 洗いの給水中におこな ってください。

電源

給水が終わると受け付 けませんので、ご注意 ください。

給水が終わり、ピーッピーッ と鳴ったら 3 (スタート)を押して「一時停止」にし、 洗濯槽クリーナーを槽に直接入れる



ふたを閉めてから 4

もう一度(スタート)を押す

洗濯槽クリーナーを溶かすためにしばらく(約5分間)かくはんしたあと、約6時間(「6時間」 設定の場合)のつけ置き洗浄をおこないます。つけ置き終了後、注水すすぎ(2回)をし、槽 内の水分を飛ばして(約30分)仕上げます。

ピーッピーツ (10秒)と鳴ったら、槽洗浄終了。

# 据え付け

# 据え付け場所



浴室など湿気の多い所や風雨にさらされ る場所には、据え付けないでください。 感電や漏電による火災のおそれがあります。

- 直射日光の当たる場所には据え付けない 紫外線により、プラスチック部が傷み、 破損の原因になることがあります。
- ●水平でしっかりした所に置く タイルなどのすべりやすい床、弱い床 は振動や騒音が大きくなります。
- 壁などから2cm以上離す 蛇口や水栓つぎてからも離してください。





-スを確実に取り付けてくだ

故障や漏電のときに、感電するおそれがあります。

### アース端子がある場合

洗濯機のアース線を、 その端子に確実に接 続します。



## アース端子がない場合

アース工事をおすす めします。

■電気工事士によるD種 接地工事が必要です。 お買いあげの販売店ま たは最寄りの電気工事 店に依頼してください。



ガス管に

つなぐと






この部 で切る


乾燥機側 乾燥機のホー スは少し固め ですが、きっちりと差し込



### 乾燥機排水口のフタについて 開けかた

△印側から 引き上げる。 閉めかた △印側を先





ポイント:水平にする。 設 がたつきをなくす。

固定脚 調節脚 1力所

傾いたり、がたつきがあると、振動が大きく なったり、途中で止まりやすくなります。

がたつきをなくす

調節脚の高さを調節し、 がたつきをなくします。

① ゆるめる (調節脚が回し やすくなる) 高くなる

調節脚固定用 ねじ ③締める

(調節脚が固定 される) 低くなる

②調節脚を回して、高さを

水準器で水平を確かめる 水準器を真上から見ます。

基準点 気泡が基準点に入っ ているときは、水平 です。

調節する。



気泡が基準点から はずれているときは、 傾いています。

## 水平調節のしかた

気泡のはみ出し方向と反対位置の脚を高くして水平にします。

**気泡が前方向に、基準点** 脚スペ からはずれているとき

> 後ろ側の脚2カ所に脚ス ペーサーを敷く。

気泡が右前方向に、基準 脚スペ-点からはずれているとき

気泡のはみ出し方向と反 対方向の脚に脚スペーサ 一を敷く。



前側が高くな っています。 0

前側右寄りが (正面) 高くなってい ます。



◆付属の脚スペーサーで調節し きれないときは、調節脚の高 さを低くするなどして、もう 一度調節し直してください。

# もう一度、がたつきのないことを確かめる

● 据え付けやアース工事に要する費用は、販売店にご相談ください。

# 排水ホースの接続と処理

### ▲警告



**必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。また、濡れた手で抜き差ししないでく ださい。**感電やけがをすることがあります。


排水ホースは以下の説明や据付説明書を読んで、正しく設置してください。

特に、ホースを本体の下に押し込まないようにご注意ください。

内部の機構部に接触し、床を水浸しにすることがあります。


- ●出荷時、排水ホースは底に収納されています。
- ●排水口の位置に合わせて、5カ所から排水ホースを取り出すことができます。






- 先端の キャップ / 傷が付かな いように毛 布などを敷 く。

- **2** 排水ホース先端のキャップをはずし、スリーブを差し込む。
  - ホースから製品検査用の残水が流れ出ることがあります。ぞうきんなどをあてがってはずしてください。




- 排水ホースの取り出し方向を変える。
  - ●排水口の位置に合わせて、右図 のように取り出してください。
  - ○ 印は「ホース固定部」です。確実に固定してください。
- 4 排水ホースが確実に取り付けられていることを確認後、本体を起こす。



# 排水口との位置関係を確かめながら設置する

- ◀ 排水ホースを排水口へ差し込む。
  - ホースが長い場合は、図のようにくびれた部分で切ります。 (先端のスリーブを差し替えてください。先端での詰まりが防げます)
- **2** 設置場所が狭い場合、左側面などは、排水口が底面の溝部(ガイドの外側)に位置するよう、洗濯機を寄せることができます。





# ・・・・排水ホースの 接続と処理

排水口への接続は、水が流れ やすいようにしてください。

● 排水ホースは水平(高さを10cm以下) にしてください。

排水ホースの位置が高かったり、排水 が悪いと排水に時間がかかったり、途 中で止まったりすることがあります。 (ホースの外径は約4cmです)







排水Lつぎて 排水ホースのコ (別売部品) ーナー処理時、 **28** 新れ曲がりが防 げます。

ホースを切って短くする。

### ホースが短い場合

延長ホースは、長さ1.5m以下、内径3cm 以上にしてください。



- 事事があれる。
  事があれる。
  事がいる。
  事がいる。
  事がいる。
  まがいる。
  まがいる。< はずれたりしないよう、しっかり接 続してください。 はずれると、水が床へ流れます。
- 排水口が洗濯機の下になるときは、 必ず「真下排水つぎてB(脚カバー付)」 (別売部品 [28]) をお使いください。





水が入ると機構部が約 5cm 下がります。

脚力バー 真下排水つぎてB (高さ1.5cm) (脚力バー付) を使う。 真下排水 排水口の径は つぎてB 4cm以上必要



排水ホースを洗濯機の本体や脚で 敷きこまないようにしてください。

# 給水ホースの取り

### 取り付け前 蛇口の形状などをご確認ください。

# 適 た蛇口

### 横水栓

先端の傷に ご注意(水漏れ の原因) -



### 分岐水栓

洗濯機専用として 使えます。ホース の付けはずしが不 要で便利です。 (別売部品 [28] → )





自在水栓や万能ホーム水栓、また以下のようなものは、別売のオートストッパー付き水栓ジョイント 28mm をお求めの うえ、付け替えてください。

# お願い ● 自在水栓

ここから -水漏れす



● 万能ホーム水栓

先端が弱くはず れるおそれあり。

● ロックレバーがしっかり受けられな かったり、受ける部分がないもの。



● 作り付けの蛇口などと 給水ホースの接続部分 が合わないもの。



径が合わない



ロックレバーを 受ける部分がな



ロックレバーを しっかり受けら れない

### 水漏れ防止のため確実に取り付けて 取り付け時 ください。

● 水栓つぎてと給水ホースは、 必ず同梱のものまたは当社 別売部品をお使いください。

すでに付いている場合でも、 新しいものに取り換えてくだ さい。



● 水栓つぎては正しく 取り付けてください。

水圧ではずれ、水び たしになる場合があ 傾いている ります。





中心がずれ ている

ねじまたは締め付 けボディがゆるい



給水ホースが短い場合、また接続できても余裕がない場合 は、別売の延長用給水ホース [28] をお求めのうえ、 延長してご使用ください。

本体の振動などにより、ホースや水栓つぎてがはずれて、 水びたしになる場合が



# 付け

# 取り付けかた

▲ 本体に給水ホースをつなぐ

袋ナットを給水ホース接続口にまっすぐあてがい、強く締め付ける。

●袋ナットをホースとともに動かして締め付けると、よく締まります。




# 9 蛇口に水栓つぎてを取り付ける

① 手前側になるねじ(2本)を蛇口の径までゆるめ、水栓つぎてを蛇口の中央に押し当てる。 〈蛇口の径が普通 (16mm)のとき〉 〈蛇口の径が大きいとき〉



7 ②このねじを少しゆるめ、 蛇口に押し当てる。

①壁側の2本のねじは、ゆるめない。



③ 壁側のねじ2本で中央に なるように合わせる。

- ② まっすぐに押し当てながら、手前のねじを均等に、しっかり締め付ける。
- ③ ラベルをはがしてから、締め付けボディを手で強く締め付ける。

水栓つぎてを付け直すときは、締め付け ボディを左に回し、ねじ山が 4mm 程度 見える状態にしてから、付け直してくだ さい。



(締め付け後) 1~2mm

締め付けボディ を強く締める 締め付けボディの しめしろ

> ねじ山の見える 部分が約4mm **ラベル**

> > 傾き

● ぐらつき

●ゆるみ



- ① スライダーを引き下げる。
- ② そのままで水栓つぎてに差し込み、スライダーをはなす。 「パチン」と音がするまで、確実に差し込む。



# 取り付け後 取り付け具合を確認・点検してください。

本体側

給水ホース接続部のぐらつき・ゆるみ、また、 ホースの折れ曲がりがないか確かめる。


水道水圧により水が飛び散ることがあるので、締め付け直してください。





いったんはず してから、 付け直す

● 確実に締まったかどうかは、ホースの根元 を持って、左右に動かしてみます。 しっかり止まったかどうかは、 ホースを持って引っ張り、確か めます。



- 長期のご使用でねじがゆるんだりすると、水びたしなど思わぬ被害を招くことがあります。ときどきお調べください。
- ●付け直しても不具合なときは、当社品の水栓つぎてと 給水ホースをお買い求めのうえ、取り換えてください。

# 給水ホースのはずしかた

ロックレバーのかかりをはずしてスライダーを引き下げ、ホースを抜く。**ロックレバー** 一度水を通した後は、水が飛び散りますので、次の順序ではずします。 スライダー ―― スティッシュ


蛇

召側

◀ 蛇口を閉じてから電源を入れ、ふたを閉め、

水 量)を押してから、(スタート)を押して10秒ほど運転する。

2 給水ホースをはずす。



# 保証とアフターサービス ょくお読みください

# 保 証 書 (別 添)

- ●保証書は、「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめの うえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお 読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間

お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよく お読みください。

# 補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、電気洗濯機の補修用性能部品を製品の製造打切後、 6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売 店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(別紙の「お客様 ご相談窓口のご案内」参照)にお問い合わせください。

### この洗濯機はヘルツ(Hz)フリーです。

●転居により電源周波数が変わっ ても、部品の取り替えや調整の 必要はありません。

### - 廃棄時のご注意 -

2001年4月施行の家電リサイク ル法では、お客様がご使用済みの 電気洗濯機を廃棄される場合は、 収集・運搬料金と再商品化等料金 をお支払いいただき、対象品を販 売店や市町村へ適正に引き渡すこ とが求められています。

### 修理を依頼されるときは 出張修理

∫ 「故障かな?」 「27、28 ⇒ を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源 プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

### ご連絡していただきたい内容

全自動電気洗濯機

名 本書の表紙に記載 形

お買いあげ日 (年月日)

故障の状況 (できるだけ具体的に)

所 (付近の目印も併せてお知らせください。) ご 住

名 前・電 話 番 号・訪問ご希望日

# 使利メモ お客様へ…

お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日		販売店名				
年	月	日	電話(	)	-	

### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて います。

技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。

部品代|修理に使用した部品代金です。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

## 長年ご使用の電気洗濯機の点検を!



このような 症状はあり

ませんか?

ときどき運転しないときがある。

脱水運転中、ふたのロックがかからない。

水漏れする。(ホース、水槽、水栓つぎてなど)

こげくさい臭いがする。

運転中に異常音や振動がある。さわると、ピリピリ電気を感じる。電源コード、プラグが異常に熱い。

# 使用 中止

故障や事故防止のため、電源プラグを コンセントから抜き、必ず販売店に点 検をご依頼ください。なお、点検・修 理費用は、販売店にご相談ください。

### 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、寮、病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や薬品が付着した衣 類を洗濯する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。

この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。

お買いあげの販売店にご相談の上、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

# 故障かな?(おかしいな?と思ったら)



故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。 お知らせ表示について

表 示	お知らせ内容	説明
Ag <sup>+</sup> イオンコ ************************************	_	そのままで使用いただいても差し支えありませんが、Ag'イオンコート機能の利用はできません。Ag'イオンコート機能 > をご利用になりたい場合にはAg'イオン発生装置の交換が必要です。装置の交換については、お買いあげの販売店または お客様で相談窓口などにお問い合わせください。(給水のトラブルによる原因も考えられます)くわしくは 9

**異常表示について**次のようなときには、運転を止め、「コース」などの表示ランプを速く点滅させます。

共市投がについて、Noory or Cereion、定報と正め、「一 ) Noore of Minute 200						
表示	お知らせ内容	調べるところ	再スタートのしかた			
ボンコース (日速 (15kg) コース 標準 マタート 標準 ランプが速く点滅	給水ができない	<ul><li>・蛇口を開けましたか。</li><li>◆断水していませんか。</li><li>◆給水ホース接続口のフィルターが詰まっていませんか。 20 ⇒</li></ul>	●スタートボタンを 押します。			
### コース 情洗浄 標準 コース 情洗浄 標準 コース 情洗浄 にあるアンプが速く点滅	ふたが 開いている	●ふたをきっちりと閉めます。 >				
## 「	排水ができない	<ul><li>●排水位置が高かったり、ホースの先端がふさがっていませんか。</li><li>●延長ホースが長すぎませんか。</li><li>24 字</li></ul>	●スタートボタンを 押します。			
# (	脱水ができない	●洗濯物が片寄っていませんか。    ★	<ul><li>小ふたを閉めます。 (約20秒後に回転を始めます)</li></ul>			
ガンコトライ 信速 (1.5kg) コース 標準 フター 毛布ランプが速く点滅	ふたの ロックが かからない	<ul><li>ふたのロック部に布などがはさまっていませんか。 5 字</li><li>ふたの手前側が折れて、洗濯槽に入り込んでいませんか。</li></ul>	<ul><li>◆ふたを閉め、スタートボタンを押します。</li></ul>			
「水量表示」のランフ 「予約表示」の「9時間 速く点滅していると	『後』のランプが	<ul><li>●電源を「切」にし、もう一度「入」に</li><li>&gt; 再度、同じ表示をするときは、故</li><li>源プラグを抜き、すぐに点検・修</li></ul>	障のおそれがありますので電			

# 修理を依頼される前に・・・

こんなときは	お調べください
動かない (ランプが点灯しない)	<ul><li>●電源プラグをきっちりと差し込んでいますか。</li><li>●停電またはご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。</li></ul>
異常音が出る	<ul><li>●洗濯機が傾いたり、がたついていませんか。 22 ⇒</li><li>●脱水時の洗濯物が片寄っていませんか。</li><li>●ヘアピンや金物など、異物がまぎれこんでいませんか。</li></ul>
蛇口の水漏れ	● 水栓つぎてのねじ・締め付けボディがゆるんでいませんか。 <b>24 字</b> ● 水栓つぎてが傾いたり、ぐらついていませんか。

### 露つきにご注意

夏期など水温と気温の差が大きい場合や冬期にふろの残り湯をご使用の場合、また、地下水や井戸水をご使用の場合に槽の外側に水滴が発生し、 床面を濡らすことがあります。なお、水滴を受けるための洗濯機用のトレー 28.3 を別売していますので、販売店にご相談ください。


# ·・・故障かな? <sub>故障ではありません・・・</sub>

こんなとき	故障ではありません
水道管や給水弁で音がすることがある	◆水道水圧の高い地域のためで、蛇口を絞り調節してください。
洗いの水量が少ない	●洗浄効果を高めるため、はじめは少ない水量の濃い洗剤液から 洗い(高濃度洗浄)、その後決まった水量まで水を追加します。
洗い中に短時間だけ止まる	→ 水位検知のため、約10秒間止まり補給水します。
洗いやすすぎの終りに、パルセータ ーがこきざみな動きをする	●脱水時の振動を小さくするため、洗濯物の片寄りを防いでいます。
脱水の始め、しばらく断続回転する (すぐに高速回転しない)	<ul><li>◆水切りを良くし、バランスを整え、脱水を十分におこなうためです。</li></ul>
<b>脱水中なのに、給水をしてすすぎに変わる</b> (脱水の表示ランプが速く点滅している)	●脱水の立ち上がり時に洗濯物の片寄りを自動検知し、修正しているためです。 (この自動修正でなおらないときは、運転が止まります。「脱水ができ ない」[27] を参照のうえ、片寄りを直してください。
脱水したのによく絞れていない	●全自動洗濯機は二槽式洗濯機より脱水率がやや低下します。万一、タオルケットの 厚手の部分などで脱水むらが生じた場合は、それだけをもう一度脱水してください。
すすぎの脱水運転中に回転がいったん止まる	◆ソフト仕上剤を最終すすぎの始めに自動的に投入するためです。
槽を手で動かすと、「シャワ シャワ」と音がする	●脱水時のバランスをとるために入れてある液の音です。
室内干し工程中、運転が止まる	●約4~10分ごとに、30秒程度回転が止まる運転をおこないます。
Ag <sup>+</sup> イオンコート運転中に運転が 止まったように見える	● Ag+イオンを衣類に吸着させるためにつけ置きしている場合 などに運転が止まって見えることがあります。
Ag <sup>+</sup> イオンコートしたのに洗濯物 がにおう	● 使用する洗剤、仕上剤や季節などで、Ag+イオンコート効果(除菌効果) に差が生じることがあります。十分なすすぎをおすすめします。



給水ホース (1組) 長さ0.8m





- お客様ご相談窓口のご案内



くわしくは、**お買いあげの販売店**または**シャープお客様ご相談窓口**(別紙参照)にお問い合わせ ください。部品及び価格は、2006年7月現在のもので、変更する場合があります。

● 延長用給水ホース

水栓つぎてに取付けできます。

流通コード 希望小売価格 (税抜価格) 210 360 0110 1.365円 (1.300円) 2m用 210 360 0111 1,837円 (1,750円) 3m用 210 360 0112 2,100円 (2,000円) 5m用 210 360 0113 2,887円 (2,750円)

● 短め給水ホース

0.5m用 210 360 0291 1,365円 (1,300円)

●排水ホースキット (1.3m) 210 357 K011 1,785円 (1,700円)

分岐水栓

211 425 0164 5,985円 (5,700円) ●凍結防止用ヒーター

オートストッパー付き水栓ジョイント (シャープエンジニアリング(株)取扱い品)

直形ノズル YSP-1A-S 2,520円 (2,400円) L形ノズル YSP-L-S 3.360円 (3.200円) 給水栓 YS80-S 4,830円 (4,600円)

●毛布洗いネット

210 931 0007 2.940円 (2.800円)

● 洗濯槽クリーナー

(シャープエンジニアリング(株)取扱い品) 2,100円 (2,000円) ES-C

● 給水弁用フィルタ 210 337 0217

315円 (300円)

2,520円 (2,400円) 210 623 0001

● 洗濯機用トレー

幅585mm 奥行585mm 高さ10mm 210 416 0060 3,885円 (3,700円)

排水Lつぎて

210 247 0062 1,312円 (1,250円)

真下排水つぎてB

210 217 0065 1.470円 (1.400円)

● 糸くずフィルター(本機専用品)

210 337 0244 630円 (600円)

● 衣類乾燥機用ユニット台(本機専用品) 9,345円 (8,900円) KD-UD5

### ● 製品についてのお問い合わせは…

お客様相談センター

フリーダイヤルがご利用いただけない場合は・ 東日本相談室 TEL 043-351-1821 FAX 043-299-8280

0120-078-178 | 西日本相談室 TEL 06-6792-1582 FAX 06-6792-5993

- 月曜 ~ 土曜:午前9時 ~ 午後6時 日曜・祝日 :午前10時 ~ 午後5時(年末年始を除く)

### ● 修理のご相談は…

別紙記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

### -プホームページ

http://www.sharp.co.jp/

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

社 〒545-8522

大阪市阿倍野区長池町22番22号

電化システム事業本部 〒581-8585

大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

Printed in China

TINSJA536QBRZ 06G-(CN) ①